

# FICHE TECHNIQUE

## Protection contre les chutes



**KOSTO**  
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Rallonge pour harnais avec anneau en D et petit crochet

**CLK118**

**1.5' (0.5m)**

La **rallonge pour harnais Kosto** est un accessoire essentiel conçu pour améliorer l'**ergonomie** et la **fonctionnalité** de votre équipement de protection contre les chutes. Grâce à sa conception simple et efficace, elle permet un **accès facilité à l'anneau en D dorsal**, réduisant les efforts nécessaires lors de l'attache à un système antichute.

❑ **Important** : cet accessoire doit être pris en compte dans le **calcul de la distance de chute sécuritaire**, afin de garantir une protection optimale en cas de chute.

#### Certification

Rencontre et surpasse

⇒ **CSA Z259.15-12**

⇒ **ANSI Z359.1-2007**

Petit crochet à double verrouillage avec ouverture de 3/4 po, conçu pour une connexion sécurisée à l'anneau en D dorsal du harnais.

1.5' / 0.5m Sangle en polyester

Étiquette et Code QR du manuel d'instructions

Anneau en D en aluminium



#### Matériel

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Sangle</b>        | 100% Polyester  |
| <b>Petit crochet</b> | Acier Galvanisé |
| <b>Anneau en D</b>   | Aluminium       |

#### Capacité:

59-141kg (130-310lbs) (poids avec équipement)

#### Données techniques

- Résistance minimale à la rupture : 5000lb (22 kN)

#### Installation et utilisation

- 1 Attacher** : fixer le petit crochet de la rallonge à l'anneau en D dorsal du harnais.



- 2 Vérifier** : Vérifier que le crochet est complètement fermé et verrouillé.



- 3 Connecter** : Connecter la longe ou la ligne de vie autorétractable (SRL) à l'anneau en D de la rallonge.



- 4 Inspecter** : Inspecter toutes les connexions et confirmer que le système est correctement installé avant utilisation.



# FICHE TECHNIQUE

## Protection contre les chutes



**KOSTO**  
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais  
**CHK111**



Harnais XPRO  
**CHK230**



#### Éléments de liaison

Longes **CLK**



Lignes de vie  
autorétractable **CDK**



Ancrage  
**CAK**



Longe pour outils  
**CAK030**



Sac de transport  
**XKW030**



### Entretien et inspection

#### Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.


#### Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, la longe doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

### Important

- Toujours suivre les instructions du fabricant fournies avec cette longe.
- Lire attentivement et comprendre parfaitement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Une mauvaise utilisation de cet équipement peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- Éviter tout contact avec des arêtes vives ou des surfaces abrasives pouvant couper ou endommager la longe ou ses composants.
- S'assurer que toutes les connexions sont sécurisées, compatibles et sûres.
- Utiliser uniquement avec d'autres équipements conformes aux normes CSA ou SST dans le cadre d'un système complet de protection contre les chutes.
- Retirer immédiatement cette longe du service si elle a été impliquée dans une chute.

Se référer au manuel d'instructions pour le calcul de la distance de dégagement en cas de chute.



CLK118

Voir les instructions